

Seřízení vstupních dveří z PVC

Vstupní dveře se časem mohou postupně "usadit", což může způsobit, že křídlo se nakloní a začne se třít nebo se obtížně zavírat (to záleží na rozměru, hmotnosti a konstrukci dveří, stejně jako na provozních a teplotních podmínkách). Proto je důležité pravidelně provádět seřízení. Při seřizování je nutné vzít v úvahu tepelnou roztažnost materiálu a ponechat určitý prostor mezi částmi křídla a rámu. Seřizování by mělo probíhat při odemčených a částečně otevřených dveřích.

Seřízení na straně pantů



Nastavení přitlaku

Imbusový L-klíč 2,5 mm.
Otáčením nastavte
přítlak +/- 2,5 mm



Stranové nastavení

Imbusový L-klíč 5 mm.
Vyměňte krytku pro přístup k
nastavovacímu šroubu.
Otáčením lze seřídit
stranové nastavení +/- 4
mm



Výškové nastavení

Imbusový L-klíč 5 mm.
Vyměňte krytku pro
přístup k nastavovacímu
šroubu. Otáčením lze
seřídit výšku v rozmezí
+4/-1,5 mm. Výškové
seřízení pantů se provádí
rovnoměrně od spodního
přes střední a horní pant
pouze výškově lehce
dotáhnout.

Seřízení na straně kliky



Nastavení západky zámku

Křížový šroubovák PZ1. Otáčením
nastavte přítlak +/- 1,5 mm



Nastavení přitlaku na protiplechu

Imbusový L-klíč s rovným zakončením 3 mm.
Otáčením nastavte přítlak +/- 1,5 mm

Je důležité si uvědomit, že seřizování vchodových dveří a problémy způsobené nesprávným seřízením se nepovažují za závadu v rámci záruční doby. Seřizování samozavíračů a dalších příslušenství by mělo být prováděno podle příložených návodů.